



جاروبرقی

- جاروبرقی از جمله وسایل خانگی است که مصرف برق آن بسیار زیاد است. از استفاده همزمان از جاروبرقی و چندین وسیله پر مصرف برقی در ساعات پیک مصرف خودداری کنید.
- در حادامکان در ساعات غیر پیک از این وسیله پر مصرف استفاده نمایید.
- جاروبرقی را انتخاب نمایید که دارای نشان استاندارد و قدرت آن متناسب با نیاز شما باشد.
- انتخاب جاروبرقی بسیار پر قدرت، لزوماً بهترین انتخاب نیست
- لوله‌های جاروبرقی نباید گرفتگی داشته باشد .
- کیسه آشغال جاروبرقی را باید همیشه قبل از پر شدن کامل عوض کنید و فیلتر آن را لااقل دو بار در سال شسته یا تعویض نمایید.
- در جاروهای برقی، معمولاً چندین درجه قدرت مکش وجود دارد، برای نظافت هر بخش از منزل، باید از قدرت لازم و نه قدرت بیشتر استفاده کنید.
- از کار مداوم با جاروبرقی جداً پرهیز کنید، زیرا روشن بودن درازمدت (بیش از ۳۰ دقیقه) به موتور دستگاه فشار زیادی وارد می‌کند.
- از جاروهای شارژی که در زمان غیرپیک شارژ شده است می‌توان در زمان‌ها پیک استفاده نمود.
- برای نظافت هر بخش از منزل، باید از قدرت مناسب مکش در آن بخش استفاده شود .
- در هنگام استفاده از جاروبرقی، آشغالهای مرطوب، ته سیگار روشن یا اشیاء بزرگ و تیز را از سر راه دور کنید .



تلویزیون

- ۱- دستگاه نزدیک منابع حرارت زا (مانند شوفاژ ، بخاری و...) ، رطوبت یا نور مستقیم خورشید قرار نگیرد.
- ۲- پشت تلویزیون به جایی نچسبیده باشد تا گردش هوا به راحتی صورت بگیرد .
- ۳- هنگامی که نیازی به استفاده از تلویزیون نیست کاملاً برق آن ها را قطع کنیم .
- ۴- نسبت به انتخاب اندازه مناسب صفحه تلویزیون متناسب با فضای منزل اقدام کنیم .
- ۵- تلویزیون هایی با تکنولوژی جدید تر مانند صفحه کریستال مایع نسبت به تلویزیون های قدیمی که از لامپ تصویر استفاده می کنند انرژی کمتری مصرف می کنند.